Chief NAID1B, NAID4B, NAID1BA, NAID4BA Infrared control hex codes for iPod dock

Command Name	Hex Code
Cursor Down	0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 05F2 0156 0057 0014 0E51
Cursor Left*	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 05F1 0157 0056 0015 0E51
Cursor Right**	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F1 0157 0056 0016 0E51
Cursor Up	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F1 0157 0056 0016 0E51
Menu	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05F1 0157 0056 0015 0E51
Play/Pause	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05F1 0157 0056 0015 0E51
Power Toggle	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05F1 0157 0056 0015 0E51
Repeat	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 05F1 0157 0056 0016 0E51
Select	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 05F1 0157 0056 0016 0E50
Shuffle	0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F1 0157 0056 0016 0E50
Skip <<*	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05F2 0157 0055 0015 0E51
Skip >>**	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05F2 0157 0055 0015 0E51

*** Cursor left is same button code as Skip <<: Press and release to skip back one track, hold down to fast rewind**

**** Cursor right is same button code as Skip >>: Press and release to skip ahead one track, hold down to fast forward**